Jak włączyć nagrywanie programów?

Aby, włączyć nagrywanie i przewijanie całych kanałów na dekoderze telewizyjnym należy kliknąć ikonę **domku** na pilocie.

Wyświetli Ci się menu dekodera, wraz z opcją odpowiedzialną za nagrywanie, opisane w kolejnych krokach.

UWAGA

W zależności od używanego przez Ciebie pilota i dekodera, ikona **domku** może znajdować się w innym miejscu.



Krok 1

Po kliknięciu ikony domku pojawi się widoczne menu.
Odszukaj i wybierz „**USTAWIENIA NAGRYWANIA**”.



Krok 2

Po wybraniu strzałkami pilota opcji „**USTAWIENIA NAGRYWANIA**” kliknij „**OK**”, aby wejść do podmenu.



Krok 3

Wybierz kanały, które chcesz nagrywać i przewijać.
Zaznaczasz i odznaczasz klawiszem „**OK**” na pilocie.
Przy kanale, który wybierzesz pojawi się literka „**R**”.



Krok 4

Następnie na pilocie kliknij strzałkę w prawo, co zaznaczy opcję **„ZAPISZ”**. Po tym kliknij **„OK”** i zapisz swój wybór. Po chwili pojawi się okienko z informacją **„USTAWIENIA ZOSTAŁY ZMIENIONE”**.

Jak nagrać pojedynczą audycję?

01



1. Wywołanie menu klawiszem OK na pilocie

Aby nagrać wybraną audycję (film, serial lub mecz) naciśnij przycisk „OK” na pilocie, co wywoła menu widoczne na zdjęciu numer 01. Strzałkami na pilocie podświetl EPG (kolor niebieski) i naciśnij jeszcze raz „OK” na pilocie.

02



2. Przejście do EPG

Po wejściu do Elektronicznego Przewodnika Programowego (widoczny na zdjęciu numer 02) za pomocą strzałek na pilocie podświetl audycję, która cię Interesuje (kolor niebieski) i naciśnij „OK”, aby wywołać menu nagrywania.

3. Wywołanie menu nagrywania

Po wywołaniu menu nagrywania przejdź do opcji pierwszej „Nagraj ten odcinek”. Ponowne naciśnięcie „OK” spowoduje rozpoczęcie nagrywania wybranej audycji.

UWAGA

Jeżeli chcesz nagrać wydarzenie sportowe, które może zostać przedłużone (np. mecz siatkówki), pamiętaj, aby zaznaczyć nagrywanie audycji, która powinna nastąpić także po meczu. W ten sposób unikniesz urwania nagrywania meczu, gdyby ten przedłużył się poza ramy wyznaczone przez EPG.

03



04



4. Miejsce gromadzenia nagrań

Aby przejść do nagrań wciśnij **domek** na pilocie co wywoła główne menu dekodera (zdjęcie 04). Swoje nagrania znajdziesz w sekcji „Nagrania” pod kaflem „Zlecone nagrania”.

To wszystko

Dziękujemy za uwagę